

UZIN Multimoll®Vlies

Уменьшающая нагрузка наклеиваемая подложка под паркет

Застосування:

Підложка з поліестерного волокна, зв'язаного искусственной смолой, діюча як зменшуючий напруга армуючий шар, під паркет, для внутрішніх робіт.

Применяется как армирующая подложка под

- 3 масивний паркет
- 3 паркетну дошку
- 3 масивну дошку
- 3 ламінат-поли

Використовується на всіх рівнях, готових до укладки оснований, на цементних стяжках з низькою міцністю. Рекомендується для:

- 3 старих підстави з прочно приставленими остатками клея и шпаклевочных мас;
- 3 цементно-пщаних стяжки прочністю від 7 МПа
- 3 полова з підігрівом
- 3 ДСП, сухих стяжок, літового асфальту і т.д.

При застосуванні на полях з обогревом см. «Важні вказівки».

Опис продукту / Особливості:

Приклеюється всю поверхню на основу і сама служить основою для приклеюваного паркету. Увеличує зв'язувальну міцність, добре зв'язує, завдяки армійській структурі волокна, що виникають на розрив і сдвиг между паркетом и старым основанием. Легко укладається, підходить під всі види паркету.



Основний матеріал: поліестерне волокно, пов'язане з штучною смолою

- 3 легко розрізається і укладається
- 3 загальна висота тільки 1,5 – 2 мм
- 3 для всіх видів паркету
- 3 паропроникний і «дишащий» матеріал
- 3 зменшує напругу
- 3 по старим основаниям при ремонті
- 3 підвищує надійність і довготривалість служби паркетного пола

Технічні дані:

Матеріал:	рулони
Ширина рулону:	1 м
Довжина рулону:	75 м
Удельный вес рулона:	ок. 20,5 кг включаючи серцевину
Удельный вес поверхности:	ок. 250 г/м ²
Толщина матеріалу:	ок. 1 мм
Колір:	кремово-білий

Підготовка основи:

Основание должно быть ровным, прочным, без трещин, сухим, чистым, свободным от веществ, ухаживающих схватывание.

Основание перевірки на відповідність діючим нормам і правилам і при відступі повідомити про відхиленнях.

Старые основания прошлифовать и по возможности збільшити по всій поверхні від залишків клею і шпаклевочных мас.

Основание ретельно пропилесосить і прогрунтовать, нерівні основи прошпаклювати. Грунтовка і шпаклевка дають основательно просохнуть. Для кожного типу основи підбирати відповідну грунтовку і шпаклевочну масу з переліку продуктів UZIN. Слідкуйте за інформацією про продукту.

Переробка:

1. Рулоны матеріалу повинні бути вкладені в перпендикулярному напрямку до вкладаємому паркету. Для приклеювання можуть використовуватися паркетні клеї типу UZIN MK 73, UZIN MK 92 S, UZIN MK 250, UZIN MK 95.
2. Рулоны полотна уложити і грубо прирізати. Рулоны до половини свернуть.
3. Паркетний клей UZIN рівномірно нанести шпателем по всій поверхні основи. Разу же вкласти половину покриття і основательно прикатати валиком 50 – 70 кг. Потім то же повторити з іншою половиною покриття. Спустя 10 – 20 хв. основательно притереть, особливо в місцях стиків і на початку полотна.
4. Укладеної поверхні дати просохнуть 1 день. Потім можна приклеювати паркет на той же паркетний клей.

Витрати клею:

Для нанесення паркетного клею для приклеювання підложки, як правило, використовують шпатель із зубцями В 2, для наклеювання паркету на підложку – В 11.

Система зубів	Витрати
В 11	1000 – 1200 г/м ²
В 2	500 – 600 г/м ²

Важливі вказівки:

- 3 Оптимальна температура переробки – 18 – 25 °С, температура пола – вище 25 °С, вологість повітря – нижче. 75 %. Низькі температури і висока вологість подовжуються, а висока температура і низька вологість скорочують час укладки, схоплювання і висихання використовуваного клею.
- 3 При работе с клеєм UZIN MK 73 открытое время при Наклейка підложки робиться при підвищеній температурі до 5 хвилин (до освітлення півки на поверхні клею), наклею паркета проводять не пізніше ніж через 1 день. Шліфувати паркет через 7 – 10 днів
- 3 У випадку, якщо Uzin Multimoll Vlies буде клеїтися непо-середньо на основи, необхідно підібрати соотвествующую грунтовку, напр. UZIN PE 317 під клей UZIN MK 73 або UZIN-PE 414 під клей UZIN MK 92 S, UZIN MK 250 або UZIN MK 95.
- 3 При виборі клею необхідно керуватися видом паркета, т.е. родом деревини. Слідкуйте за інформацією по застосуванню використовуваних клеїв касательно часу висихання перед шліфовкою і вскрыттиям лаком.
- 3 На полях із нагріванням значення зверніться за консультацією до технічного відділу 3

Рекомендується враховувати інформацію про використовувану продукту, наступні норми і правила: DIN 18356 «Паркетні роботи»/ Інформація центрального союзу німецьких будівельників (ZDB) «Еластичні напольні покриття, текстильні напольні покриття і паркет на напольних конструкціях с подогревом»/Технічну інформацію 2/1990 союзу німецьких будівельників по стяжкам і покриттям (BEV) «Оценка і подготовка поверхности. для ангидритных жидкотекучих стяжек».

Охрана праці і середовища:

Сама по собі полотняна підложка не вимагає особливих мір передосторожності та безпеки.

Слідкуйте за вказівками щодо охорони праці та навколишнього середовища за застосуваннями разом з її продуктами.

Усування відходів:

Резані залишки продукту термічно переробляються та утилізуються як тканинний мусор або будівельний мусор. використовувати як звичайні промислові відходи.

Ці дані засновані на наших тщательных дослідженнях і досвіді. Різні умови на будівельних об'єктах і способи обробки впливають на укладочные работы. Їх успіх залежить від вашого професіоналізму, практичного досвіду, а також від ретельного спостереження інструкцій з експлуатації.

Будь ласка, виконайте вказівки, що містяться в інформації виробників напольних покриттів. З появою даної інформації про продукт-те всі попередні вказівки втрачають силу.