

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

PALL-X ZERO

Водоосновний 2-К лак для паркету, для сильних навантажень, без розчинника

Сфера застосування

Водоосновний 2-к лак для паркету, що піддається сильним навантаженням, включаючи промислові зони.

Призначений для обробки поверхонь:

- відшліфованого паркету та дерев'яних підлог у зонах з дуже сильними навантаженнями
- дерев'яних будівельних елементів всередині будівель ретельно відшліфованих елементів багат шарового паркету дерев'яної бруківки RE паркету на підлогах з підігрівом

Важлива вказівка:

Необхідно ретельно прогрунтувати паркет перед нанесенням лаку, щоб уникнути залипання бічних стінок плашок, особливо це стосується дерев'яної бруківки, торцевого паркету, струганих дощок, а також в цілому підлог з підігрівом.

Властивості матеріалу/переваги:

Pall-X Zero – 2-компонентний лак, що замішується з Pall-Z Zero A і Pall-X Zero B (затверджувача). Має дуже хорошу стійкість до сильних механічних і хімічних навантажень.

- З дуже хорошими заповнюючими властивостями
- Зручний у роботі
- Наноситься валиком
- Без розчинника
- GISCODE W 1/DD+

Відповідає TRGS 617

EMICODE EC1R PLUS / дуже низький рівень емісії

Технічні дані:

Вид упаковки:	пластмасова канистра + фляга
Розфасовка (A + B):	4л +1л
Гарантійний термін зберігання:	не менше 12 місяців
Глянцевість:	спеціальний матовий
Витрата (на шар):	прибл. 70-90 мл/м ²
t° C при роботі:	18-25° C
Співвідношення замісу:	4:1
Час відкритості:	приблизно 2 години
Готовність до шліфування:	не раніше ніж через приблизно 12-24 години, залежно від кліматичних умов – до 36 годин*
Готовність до нанесення наступного шару лаку:	не раніше ніж через приблизно 12-24 години, залежно від кліматичних умов – до 36 годин*
Кінцева міцність:	через приблизно 7 днів*

* за нормальних кліматичних умов



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

PALL-X ZERO

Підготовка основи:

Шліфувальною машиною зі шліфувальним папером PALLMANN-зерном від 36 до 60 провести попереднє шліфування. Потім заповнити шви за допомогою PALLMANN PALL-X ZERO FILLER. Після закінчення провести тонке шліфування шліфувальним папером PALLMANN-зерном 100 (шліфувальною машиною PALLMANN COBRA) або дірчастим падом-зерном 120 (PALLMANN UNO). Поверхня, яка покривається лаком, повинна бути після останнього тонкого шліфування чистою, сухою, вільною від шліфувального пилу та інших забруднень. Потім прогрунтувати поверхню PALLMANN PALL-X ZERO BASE. Всі ґрунтовки, що залишаються сохнути на ніч, повинні бути ще раз прошліфовані.

Порядок роботи:

1. Обидві ємності перед роботою довести до кімнатної температури і потім добре струсити.
2. Компонент А перелити в чисте відро PALLMANN VERSIEGELUNGSEIMER, потім туди додати компонент В (затверджувач) і відразу ж ретельно перемішати відповідною мішалкою, і залишити суміш прореагувати на 10 хвилин.
3. PALLMANN PALL-X ZERO нанести валиком PALLMANN AUFTRAGSROLLE WL (для водних лаків) на поверхню однорідним насиченим шаром. Нанести щонайменше 2 шари. Починаючи від краю, наносити лак спочатку в напрямку, поперечному текстурі деревини, потім – у напрямку текстури. У зонах з підвищеними навантаженнями наносять 3-й шар.
4. **Робота з лаком на великих площах.** Щоб уникнути плакатного розбігу ступеня глянцевої, рекомендується змішати велику кількість лаку в одному контейнері, ретельно механічно перемішати і під час роботи стежити за рівномірною товщиною нанесеного шару (приблизно 70-90 мл/м²).
5. Час висихання до шліфування – не менше 12-24 годин, залежно від кліматичних умов – до 36 годин.
6. Перед нанесенням останнього шару лаку рекомендується проміжне шліфування за допомогою шліфувальної сітки або дірчастого паду (зерно 120). Інструменти після роботи промити водою.

Дані щодо витрати:

Рекомендована кількість на шар: близько 70-90 мл/м²
Одного літра вистачає на: близько 11-14 м²

Підготовка основи:

- Після додавання затверджувача каністру щільно не закривати – небезпека розриву!
- Матеріали зберігають свої властивості в заводській упаковці в помірно прохолодному місці не менше 12 місяців. Берегти від морозу! Не піддавати температурам вище 40° С.
- Оптимальна температура для роботи 18-25° С, відносна вологість повітря 35% і <65%. Низькі температури і висока вологість повітря продовжують, високі температури і низька вологість скорочують час висихання.

- На повністю відшліфовані елементи багат шарового паркету рекомендується нанести шпателем 2 шари ґрунтовки PALLMANN PALL-X ZERO BASE. Завжди проводити попередню пробу!
- Багато екзотів, наприклад палісандр, іпе, лапачо, а також венге, містять речовини (інгібітори або мінеральні вкраплення), які змінюють хід висихання, перешкоджають змочуванню або призводять до зміни кольору. Через різноманіття особливостей екзотів, перед роботою з ними обов'язково звернутися за технічною рекомендацією щодо застосування того чи іншого лаку або масла, а також рекомендується провести попереднє тестування. При помірних навантаженнях, після нанесення останнього шару лаку, по поверхні можна ходити через ніч. При перевищенні часу висихання (більше, ніж 1 день) рекомендується матове шліфування всієї поверхні (зерно 100-120). На поверхню, покриту лаком, не раніше, ніж через 7 днів, можна укласти килими або інші підлогові покриття, а також можна навантажувати поверхню. Не раніше, ніж через 7 днів на поверхню можна укласти килими або інші підлогові покриття, а також поставити важкі предмети побуту. При роботах враховувати наступні норми і правила: ДИН 18356 «Паркетні роботи» і ДИН 18367 «Роботи з дерев'яною бруківкою».

Охорона праці та навколишнього середовища:

GISCODE W1/DD+ - водний лак, з змочувачем, що містить ізоціанат, без розчинника. За TRGS 617 придатний для заміни лаків, що містять велику кількість розчинника. Комп. А - не підлягає маркуванню. Комп. В - містить ізоціанати. Може провокувати алергічні реакції. Шкідливий для здоров'я при вдиханні. Можлива алергія при шкірному контакті. Може подразнювати органи дихання. При роботі - добре провітрювати приміщення. Використовувати захисний крем для шкіри, захисні рукавички та окуляри. При попаданні на шкіру - відразу ж змити водою з милом. При попаданні в очі - відразу ж промити водою і звернутися до лікаря. Враховувати написи GefStoffV, листки безпеки, інструкції та інформацію по групі товару з GISCODE W1/DD+. Після затвердіння - з

нейтральним запахом, екологічно та фізіологічно нешкідливий - не впливає на якість повітря в приміщенні - немає емісії формальдегіду або інших летючих сполук. Дуже бідний на емісії - EMICODE EC 1 R PLUS.

Утилізація відходів:

Залишки продукту, по можливості, зібрати і далі використовувати. Не виливати в каналізацію, водопровід або на землю. Каністри без залишків продукту підлягають утилізації. Каністри з рідкими залишками продукту, а також зібрані рідкі залишки продукту є особливим сміттям. Каністри із затверділими залишками продукту - будівельне сміття.

Ці дані базуються на наших ретельних дослідженнях і досвіді. Різні умови на будівельних об'єктах і способи обробки впливають на укладання. Їх успіх, втім, залежить від вашої професійної оцінки умов на будівельному майданчику, а також від знань з практичного застосування продуктів.

Будь ласка, дотримуйтесь вказівок, що містяться в інформації виробників підлогових покриттів. З появою даної інформації про продукт всі попередні вказівки втрачають чинність.

