

Технічний паспорт продукту



1-компонентний стандартний клей для дерев'яної підлоги STP

UZIN MK 160

Твердоеластичний клей для інженерної дерев'яної підлоги

ОСНОВНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

інженерна дерев'яна підлога

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ / НА:

и стяжки на основі сульфату кальцію або цементу, бетон
нові плити P4 - P7 або OSB 2 - OSB 4, прикручені шурупами
ти вирівнювальні суміші, придатні для паркетної підлоги

системи теплої підлоги з теплою водою и



ПЕРЕВАГИ/ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

UZIN MK 160 – це однокомпонентний клей для дерев'яних підлог, призначений для швидкого та економічного укладання інженерних паркетних підлог. Для внутрішнього використання.

легко застосовувати

гарне формування гребеня

твердоеластичний клей згідно з ISO 17 178

залишки клею на дерев'яній підлозі можна видалити



ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Упаковка	пластикове відро, трубка
Розмір упаковки	16 кг, 2 x 6 кг (12 кг), 12 x 600 мл
Термін придатності	мінімум 12 місяців
Колір	світло-бежевий
Споживання	1000 - 1200 г/м ²
Робочий час	20 - 25 хвилин*
Мінімальна температура застосування	15 °C на рівні землі
Завантажуваний	приблизно через 24 години*
Подрібнюється	приблизно через 36 годин*

*За температури 20°C та відносної вологості повітря 65%.



ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути міцною, несучою, сухою, без тріщин та матеріалів (бруд, олії, жиру), які можуть погіршити адгезію. Цементні та кальцево-сульфатні стяжки необхідно відшліфувати та пропилососати. Перевірте основу в умовах змінного струму.

відповідність чинному стандарту або повідомленням та повідомляти про будь-які недоліки.

Будь-які шари, що зменшують адгезію або нестійкі шари, наприклад, розділові засоби, нещільно закріплені клеї, шпаклівки, залишки покриття або фарби тощо, необхідно видалити, наприклад, за допомогою щітки, шліфування, шліфування або дробоструминного очищення. Ретельно пропилососьте нещільні матеріали та пил. Використовуйте відповідну ґрунтовку з довідника продуктів UZIN залежно від типу та стану основи. Дайте будь-який нанесений ґрунтовці повністю висохнути.

Ґрунтування не потрібне на стандартних, сухих основах, придатних для дерев'яних підлог (цементних або збірних стяжках).

Сульфатнокальцеві стяжки, прискорені або швидкі цементні стяжки, системи теплої підлоги, а також спеціальні стяжки необхідно ґрунтувати UZIN PE 414 BiTurbo. У разі сумнівів зверніться за консультацією до фахівців з нанесення.

Технічні паспорти інших використаних продуктів повинні бути доступними для перегляду.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Перед використанням дайте клею нагрітись до кімнатної температури. Після відкриття зніміть фольгу та за потреби видаліть поверхневу плівку. Не змішуйте плівку.
- Нанесіть рівномірний шар клею на основу за допомогою відповідного зубчастого шпателя. Не наносьте більше клею, ніж можна добре перенести на зворотний бік дерев'яної підлоги протягом робочого часу. Добре притисніть елемент дерев'яної підлоги.
- Видаліть залишки клею, поки він свіжий, серветками з UZIN Clean Box. Затверділий клей можна видалити лише механічно.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОЖИВАННЯ:

Тип паркету	Прорізування зубів	Витрата приблизно*
Багатошарова дерев'яна підлога	B11	1000 - 1200 г/м ²

*За температури 20 °C та відносної вологості повітря 65%, з використанням загартованих відер з класом.

ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ:

- TI** Термін придатності 6 місяців за умови зберігання в помірно прохолодних умовах в оригінальній упаковці. Морозостійкий до -25°C. Ретельно та щільно закрийте відкриті контейнери фольгою та швидко використайте вміст. Перед використанням дайте контейнерам нагрітись до кімнатної температури.
- TI** Найкраще наносити за температури від 18 до 25 °C, за умови температури підлоги вище 15 °C та відносної вологості повітря нижче 65%. Низькі температури та низька вологість повітря подовжують час роботи та висихання. У той час як високі температури та висока вологість повітря скорочують час роботи та висихання.

Під час встановлення великогабаритних U основа повинна бути рівною. елементи. За необхідності дотримуйтесь інструкцій виробника.

Мінімальна товщина будь-якої вирівнювальної суміші нижче U клей становить 2 мм.

U Слідкуйте за добрим висиханням вирівнювальної суміші.

Підкладка дерев'яних підлог має бути сухою. Ade та Необхідно забезпечити достатню вентиляцію або задню вентиляцію, наприклад, шляхом видалення існуючої розширювальної планки або встановлення спеціальних плінтусів з вентиляційними отворами.

Дотримуйтесь стандартної вологості деревини.

Дотримуйтесь достатньої та рівномірної відстані до висхідних комах . компоненти, залежно від типу дерев'яної підлоги та розміру кімнати.

Готовий до шліфування та обробки поверхні через 24 години (відповідні продукти на www.pallmann.net), зі стандартною вологістю деревини, вологістю повітря та достатньо акліматизованою дерев'яною підлогою.

Дотримуйтесь загальноновизнаних правил торгівлі та технологія укладання дерев'яної підлоги відповідно до чинних національних стандартів (наприклад, EN, DIN, OE, SIA тощо)

ЗНАКИ ЯКОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ:

Без розчинників, містить метоксисилан
EMICODE EC 1 PLUS / Дуже низькі викиди
Європейська модель EPD

TI Підходить для сертифікації сталого будівництва згідно зі стандартами: DGNB, QNG, BNB, BREEAM, LEED

СКЛАД:

Силан-терміновані преполімери, мінеральні наповнювачі, добавки.

ЗАХИСТ РОБОЧОГО МІСЦЯ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:

Клей без розчинників, що містить метоксисилан. Негорючий. Уникайте контакту з очима та шкірою. Під час затвердіння утворюються сліди метанолу. Забезпечте хорошу вентиляцію під час нанесення. Використовуйте захисні рукавички. Після контакту зі шкірою промийте великою кількістю води з милом. У разі потрапляння в очі негайно промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря. Дотримуйтесь інформації з безпеки на етикетці продукту, а також у паспорті безпеки. Після затвердіння має нейтральний запах і не становить фізіологічної чи екологічної небезпеки.

УТИЛІЗАЦІЯ:

По можливості зберіть залишки продукту та використовуйте їх повторно. Не допускайте потрапляння в каналізацію, каналізацію або ґрунт. Порожни, очищені та не протікаючи контейнери придатні для переробки. Контейнери з рідкими залишками, а також рідкий продукт класифікуються як спеціальні відходи. Висушені залишки продукту класифікуються як будівельні відходи. Тому зберіть відходи та дайте їм затвердіти, а потім утилізуйте як будівельні відходи.