

Технічний паспорт продукту



Комфортна ізоляційна дошка

UZIN MULTIMOLL TOP 12

Дошка для зняття напруги для покращення комфорту ходьби та проживання при подальшому укладанні дерев'яної підлоги та підлогових покриттів

ОСНОВНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

кращий комфорт під час ходьби та проживання

звуко- та теплоізоляція **сходів**

розв'язка **и**

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ / НА:

и стяжки на основі сульфату кальцію або цементу, бетон

існуючі основи, що потребують ремонту, на добре зв'язаних **поверхнях**
залишки клеїв або сполук

нові плити P4 - P7 або OSB 2 - OSB 4, прикручені шурупами

існуючі керамічні та кам'яні покриття, терацо **тощо**
подібний

асфальтові стяжки **з** мастики

збірні стяжки, плити для стяжки

ти підходить для житлових, комерційних та промислових приміщень,
наприклад, лікарень, торгових центрів



ПЕРЕВАГИ/ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

UZIN Multimoll Top 7 – це комфортна ізоляційна плита, яка допомагає компенсувати будь-які сили зсуву та розтягу, захищаючи основу та покриття підлоги. Комфорт ходьби та проживання покращується завдяки звуко- та теплоізоляції.

Також можна виправити різницю у висоті між суміжними кімнатами або покриттям підлоги. Для використання всередині приміщень.

ти знімаєш напругу

и для регулювання висоти

звуко- та теплоізоляційні властивості **кроків**

кращий комфорт під час ходьби та проживання

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Упаковка	картон
Розміри	коробка з 5 тарілками = 3 м ²
Термін придатності	мінімум 36 місяців
Колір	білий / сірий
Формат плити	0,6 м x 1,0 м = 0,6 м ²
Вага площі	приблизно 8,4 кг/м ²
Товщина	приблизно 12 мм
Значення коефіцієнта теплопередачі	7,78 Вт/м ² К (U)***
Опір теплопередачі	0,127 м ² К/Вт (R)***
Мінімальна температура застосування	15 °C на рівні землі
Зменшення ударного шуму	приблизно 13 дБ**
Клас будівельних матеріалів	B2****
Поглинання навантаження від транспорту	приблизно 3 кН/м ² *

*Залежно від типу підлогового покриття, також вище, за потреби проконсультуйтеся з технічним питання застосування.

Відповідно до EN ISO 10140-3:2010, випробувано на двохшаровій дерев'яній підлозі товщиною 10 мм, склеєній UZIN MK 250.

Див. розділ «Важливі примітки»

Відповідно до DIN EN 12667 | *згідно DIN 4102





РОЗШИРЕНЕ ЗАСТОСУВАННЯ:

створення основи, готової до покриття
компенсація висоти U на існуючих основах

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Основа повинна бути міцною, несучою, сухою, без тріщин та матеріалів (бруду, олії, жиру), які можуть погіршити адгезію. Цементні та кальцієво-сульфатні стяжки необхідно відшліфувати та пропилососити. Перевірте основу відповідно до чинних стандартів або інструкцій та повідомте про будь-які недоліки.

Будь-які шари, що зменшують адгезію або нестійкі шари, наприклад, роздлові засоби, нещільно закріплені клеї, шпаклівки, залишки покриття або фарби тощо, необхідно видалити, наприклад, за допомогою щітки, шліфування, шліфування або дробоструминного очищення. Ретельно пропилососьте нещільні матеріали та пил. Використовуйте відповідну ґрунтовку з довідника продуктів UZIN залежно від типу та стану основи. Дайте будь-якій нанесеній ґрунтовці повністю висохнути.

Технічні паспорти інших використаних продуктів повинні бути доступними для перегляду.

ЗАСТОСУВАННЯ:

1. Дайте дошкам нагрітися до кімнатної температури протягом щонайменше за 24 години до встановлення.
2. Нанесіть рівномірний шар клею на основу за допомогою відповідного зубчастого шпателя. Не наносьте більше клею, ніж можна добре нанести на зворотну сторону плит протягом робочого часу.
3. Встановіть дошки, уникаючи перехресних стиків. Розріжте дошки ножем або пилюкою. Залиште зазор щонайменше 5 мм до всіх виступаючих будівельних елементів на мінеральних основах, приблизно 15 мм на дерев'яних основах.
4. Швидко встановіть листи та притисніть їх по всій поверхні ковзним валиком або брусом для втирання.
5. Залежно від типу клею, встановлена підкладка готова до укладання дерев'яної підлоги через 12-24 години.

Монтаж дерев'яної підлоги: _____

Укладіть дерев'яну підлогу на той самий клей, який використовувався для укладання UZIN Multimoll Top 4 на основу.

Монтаж підлогового покриття: _____

1. Загрунтуйте плити UZIN PE 630 або UZN PE 650.
2. Вирівняйте поверхню відповідною самовирівнювальною сумішшю UZIN та дайте їй повністю висохнути.
3. Укладіть підлогове покриття за допомогою відповідного клею UZIN.

Тип Покриття	Клей	Прорізування зубів	Час витримки	Споживання
	UZIN МК 250	B11		1000 - 1200 г/м²
	UZIN МК 92 C	B11		1000 - 1200 г/м²

Витрата: За температури 20 °C та відносної вологості повітря 65%, з використанням загартованих відер з клеєм.

ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ:

Термін придатності 36 місяців за умови зберігання у горизонтальній плоскій поверхні в у

помірно прохолодні та сухі умови. Морозостійкий до -25 °C.

Найкраще наносити [за](#) температури основи від 18 до 25 °C вище 15 °C та відносної вологості нижче 75%. Низькі температури та висока вологість повітря подовжують час роботи та висихання. У той час як високі температури та низька вологість повітря скорочують час роботи та висихання використовуваних клеїв.

Зазначене акустичне значення є приблизним значенням і визначається за стандартизованих умов. Через індивідуальні акустичні характеристики кожної будівлі та матеріали й композиції, що використовуються в кожному випадку, значення можуть відрізнятися. Для визначення реального акустичного значення вимірювання та його оцінка повинні проводитися за реальних умов.

У системах підлогового опалення, відповідно до DIN [u](#)

Згідно з 66 095, коефіцієнт теплопровідності підлогових покриттів не повинен перевищувати 0,15 м²K/Вт. Теплопровідність комбінованої підкладки/покриття дорівнює сумі їхніх окремих значень. У поєднанні з підлоговим покриттям значення 0,15 м²K/Вт буде перевищено, і тому ефективність підлогового опалення може знизитися.

Компенсаційні, деформаційні та периметральні шви в під- [та](#) Страта повинна відбиватися на поверхню. Встановіть пінопластові розширювальні стрічки UZIN на будь-які сусідні вертикальні конструкції, щоб запобігти потраплянню суміші в шви. Для товщини шару понад 5 мм, як правило, необхідні пінопластові розширювальні стрічки. На дерев'яних основах пінопластову розширювальну стрічку необхідно повністю видалити після монтажу.

[та](#) Підкладка дерев'яних підлог повинна бути сухою перед попередженням пошкодження вентиляційних отворів через вологість через гниття або утворення цвілі. Необхідно забезпечити належну вентиляцію або задню вентиляцію, особливо під час встановлення водонепроникної підлоги, наприклад, шляхом видалення існуючої розширювальної стрічки або встановлення спеціального плінтуса з вентиляційними отворами.

Стяжки з мастикового асфальту повинні бути добре посипані достатньою кількістю шліфувального [матеріалу](#). досить широкий та безперервний крайовий шов. Зверніться за технічною консультацією щодо старих асфальтових стяжок на основі мастики.

Дотримуйтесь загальновизнаних правил торгівлі [та](#) та технологія укладання дерев'яної підлоги відповідно до чинних національних стандартів (наприклад, EN, DIN, OE, SIA тощо)

ЗНАКИ ЯКОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ:

EMICODE EC 1 PLUS / Дуже низькі викиди

[ти](#) Блакитний ангел згідно DE-UZ 156 / Екологічно чистий завдяки низькому рівню викидів

[ти](#) Підходить для сертифікації сталого будівництва згідно зі стандартами: DGNB, QNG, BNB, BREEAM, LEED

СКЛАД:

Стиснута суміш синтетичних волокон, покрита флісом з обох боків.

ЗАХИСТ РОБОЧОГО МІСЦЯ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:

Сам продукт не потребує жодних спеціальних заходів з охорони праці. Зверніться до приміток щодо захисту робочого місця та навколишнього середовища в інформаційних листах продукту щодо інших матеріалів, що використовуються для монтажу.

УТИЛІЗАЦІЯ:

Всі залишки продукту розглядаються як звичайні будівельні відходи.